

Istruzioni per l'utilità Gestione software



JOHN DEERE

Importante! La dimensione totale dei file di installazione è notevole. Lasciare tempo sufficiente a completare il download ed il trasferimento sull'unità USB. Per usare la Gestione software John Deere, il computer deve supportare le applicazioni a 32 bit.

Panoramica

Questa utilità è stata elaborata per mantenere i display CommandCenter™ Generazione 4 o universale Generazione 4 costantemente aggiornati con il software e le funzioni più recenti di John Deere.

Servirsi di questa utilità per: scaricare gli aggiornamenti del software del display, caricarli su un'unità USB e, se lo si desidera, inviare alla John Deere un rapporto sulle versioni del software del display attualmente installate, per consentire all'azienda di migliorare il supporto offerto ai clienti ed alle soluzioni John Deere in uso.

Una volta caricato il software su un'unità USB, è possibile installarla su un CommandCenter™ Generazione 4 o su un display Generazione 4 universale per eseguire l'aggiornamento del software. Le pagine seguenti illustrano alcune operazioni supplementari per l'aggiornamento di un'unità USB ed il caricamento dei file di ritorno.

Requisiti USB

- Formato - Windows FAT o FAT32. Il display non riconosce i formati xFAT.
- Capacità - Spazio consigliato 8 GB o superiore
- Connettività - USB 2.0

Contenuto del download software

Il download dall'utilità Gestione software contiene gli elementi elencati di seguito.

- Sistema operativo Generazione 4
- Guida del sistema operativo Generazione 4
- Applicazioni AMS
- Guida delle applicazioni della macchina

Nota per i concessionari: le applicazioni della macchina possono essere installate esclusivamente da un concessionario John Deere mediante Service ADVISOR™.

Installazione di Gestione software

Nota: per usare la Gestione software John Deere, il computer deve supportare le applicazioni a 32 bit.

1. Scaricare l'utilità da <https://my.deere.com/software-downloads/software-manager>
2. Selezionare Esegui oppure Salva ed aprire il programma
3. Si apre la finestra di benvenuto del programma di installazione e configurazione di Gestione software.
4. Selezionare Avanti per avviare l'installazione
5. Scegliere i Componenti da installare, quindi selezionare Avanti
6. Scegliere la Posizione di installazione e selezionare Installa
7. A questo punto, l'utilità Gestione software è installata sul computer. Selezionare Fine.
8. Aprire l'utilità



Esegui tutti (Scaricamento, Sincronizzazione e Caricamento) - Azione consigliata

Di seguito è descritta la procedura consigliata di preparazione di un'unità USB per l'aggiornamento del software CommandCenter™ Generazione 4 o del software del display Generazione 4 universale. Selezionando Esegui tutti, il sistema scarica la versione più recente del software, la salva sull'unità selezionata e carica i file di ritorno.

Per completare correttamente il download del nuovo software ed il caricamento, è richiesta una connessione Internet; in assenza di connessione, viene completata solo la sincronizzazione.

1. Facendo clic su **Selezione unità**, è possibile scegliere la posizione nella quale salvare il software e dalla quale caricare i file di ritorno.
2. Selezionare **Esegui tutti** per effettuare le operazioni di Scaricamento, Sincronizzazione e Caricamento sull'unità precedentemente selezionata.

Usare l'applicazione Gestione software del display per eseguire l'aggiornamento con l'unità USB. Seguire le istruzioni della guida a schermo del display oppure del Manuale dell'operatore della macchina.

Controllo granulare

L'utilità consente di eseguire le operazioni in blocco, mediante il comando Esegui tutti descritto sopra, oppure singolarmente. Segue la descrizione del funzionamento dei singoli pulsanti.

A. Selezionare Unità

Serve a stabilire la posizione nella quale vengono sincronizzati o dalla quale vengono caricati i file. Le modifiche all'unità selezionate vengono ignorate all'inizio del processo di scaricamento.

B. Download

Serve a scaricare il nuovo software messo a disposizione dalla John Deere. La versione più recente del software viene scaricata in una posizione dell'unità c:\ locale del computer, NON sull'unità selezionata. Per trasferire i contenuti sull'unità selezionata, attendere il termine dell'operazione di scaricamento, quindi selezionare Sincronizzazione.

C. Sinc.

Serve a trasferire i contenuti dall'unità c:\ locale del computer all'unità selezionata. Si consiglia di selezionare un'unità USB, ma è anche possibile scegliere una posizione sul computer. Se si seleziona una posizione sul computer, è necessario trasferire manualmente i file sull'unità USB.

Questa operazione può essere utile in caso non si disponga di connessione Internet e la versione più recente del software sia già stata caricata sul computer; in questo modo, è possibile trasferire i contenuti su un'unità USB.

D. Upload

Carica le informazioni sulle versioni del software installate sul display. Ciò permette di migliorare i servizi di supporto dei concessionari, mantenendo una registrazione precisa delle versioni del software in John Deere Custom Performance™.

NOTA: le informazioni sulle versioni vengono memorizzate sull'unità USB per ogni display aggiornato mediante detta unità USB. I dati vengono salvati nella directory [JD-Return-Files].

E. Annulla

Interrompe la fase del processo attualmente in corso.

F. Esegui tutti

Per ulteriori informazioni, consultare il precedente paragrafo Esegui tutti (Caricamento, Sincronizzazione e Caricamento).

