

## Nuove funzioni

**Codice PIN-di sicurezza** – Un codice a 4 cifre che consente agli utenti autorizzati di accedere al ricevitore StarFire™ 6000. I due livelli di accesso al codice di accesso PIN di sicurezza sono amministratore e operatore. L'accesso amministratore consente all'operatore di abilitare o disabilitare il codice PIN di sicurezza, impostare e modificare i codici PIN e sbloccare il ricevitore. L'accesso operatore consente all'operatore di sbloccare il ricevitore.

- *Importante* - Se un amministratore non è in grado di sbloccare il ricevitore, si può generare un codice di sbloccaggio principale su StellarSupport™. Il ricevitore StarFire™ 6000 deve essere registrato in un account cliente MyJohnDeere e registrato come proprietario dell'account per poter ottenere un codice di sbloccaggio principale.
- Per maggiori informazioni fare riferimento all'ultima versione del manuale dell'operatore del ricevitore StarFire™ 6000



---

## **Avviso**

Si tratta di note relative alla versione del software per i prodotti StarFire™ 6000. Tali note sono reperibili in [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.

**Copyright © 1996–2019 Deere & Company**