

Problemi risolti

StarFire™ 6000 non popola sul VT: quando si porta l'interruttore a chiave in posizione di accensione, a motore spento, StarFire™ 6000 popola il display VT. All'avvio del motore, StarFire™ 6000 smette di caricare sul VT. Questo problema è stato risolto con 4.20K.

Avviso

Si tratta di note relative alla versione del software per i prodotti StarFire™ 6000. Tali note sono reperibili in www.stellarsupport.com. Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.

Copyright © 1996–2019 Deere & Company