

Nuove funzioni

Riprogrammazione via etere – StarFire™ 6000 supporta ora la riprogrammazione via etere (OTA). Il display StarFire™ 6000 deve disporre di versione software 3.70M o successiva installata, per consentire la riprogrammazione via etere con MTG.

***Solo regione 4 (solo USA e Canada) e regione 2** – L'icona del segnale Mobile RTK John Deere è stata aggiornata.




Pulsante unità USB – L'icona per l'unità USB è stata aggiornata per mostrare l'icona File Manager e viene a questo punto chiamata "File Manager"



Pulsante informazioni satellite – L'icona per il pulsante informazioni satellite è stata aggiornata.



Pulsante Acquisisci dati – Il layout della schermata Acquisisci dati è stata aggiornata. I dati di esportazione, i dati di importazione e Aggiorna ricevitore si evidenziano una volta inserita la USB nella porta USB di bordo del display StarFire™ 6000.



Avviso

Si tratta di note relative alla versione di aggiornamento del software per i display GreenStar™ 3 2630 e prodotti correlati. Tali note sono reperibili in www.stellarsupport.com. Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.

Copyright © 1996–2018 Deere & Company